

ДРОВА ДЕКОРАТИВНЫЕ

Артикул: JKS29

Напряжение: 230В, 50 Гц

Мощность: 420Вт

Лампы: галогеновые, 12 шт. 230В 35Вт

Размеры габаритные (ВхШхГ, мм): 248 x 1063 x 213 (мм)



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ КАК ПАМЯТКУ

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится.
2. Сеть, в которую включается электроочаг, должна быть защищена электрическим предохранителем надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электроочаг не включается, прочтайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ, ДАЙТЕ ОСТЬТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается включать прибор сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

1. Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать прибор.
2. Электроочаг нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности прибора и не должны касаться боковых поверхностей.
3. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда электроочаг используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
4. Всегда отключайте электроочаг от сети, если он не используется длительное время.
5. Не используйте электроочаг с повреждённым сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе прибора, после падений или повреждений любого рода.
6. Электроочаг должен использоваться только в помещении внутри дома.
7. Электроочаг не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
8. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
9. Для отключения электроочага сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
10. Посторонние предметы не должны попасть внутрь электроочага, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению прибора.
11. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к прибору, необходимый для вентиляции. Электроочаг должен быть закреплён абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания.
12. Внутри электроочага имеются нагреваемые поверхности, поэтому прибор не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
13. Используйте электроочаг только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования прибора могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.
14. Избегайте использования удлинителя, поскольку он может перегреться, что приведет к возгоранию. Если вам необходимо использовать удлинитель, тогда воспользуйтесь трехфазным удлинителем мощностью 250V/16A с заземлением.
15. Если электроочаг перегрелся, электроочаг будет издавать звуки (или мигать), давая предупреждения. В этом случае немедленно отключите прибор от сети и проверьте, не распложён ли он около предметов, которые могли привести к перегреву.

Не используйте электрообогреватель, если они издает звуки или мигает.

Замечание.

В полной тишине возможен шум от работающего прибора.
Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Инструкции по использованию должны быть строго соблюдены; в противном случае, это может привести к травмам.

УСТАНОВКА

Электроочаг можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру и выполнена из негорючих материалов.

Необходимо заполнить водой емкость парогенератора, в соответствии с объемом резервуара, указанном в технических характеристиках.

Размеры встраивания электроочага			Размеры ниши для встраивания электроочага		
Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина
168 мм	1032 мм	213 мм	168мм	1035 мм	216 мм

TJ-85	Технические характеристики	
	Номинальное напряжение	AC 230V, 50Hz
	Номинальная мощность	420W
	Мощность нагревательного элемента	N/A
	Мощность пламени	420W
	Спецификация ламп	12 x MR16+C 230V AC 35W
	Объем резервуара для воды	1.8L x 2 шт.
	Время работы полного резервуара	до 20 часов

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрический очаг включите в заземленную электрическую розетку, рассчитанную на 15 ампер, 220-240 вольт переменного тока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что кабель питания проложен таким образом, чтобы обеспечить его сохранность. Не допускаются перегибы и острые края. Кабель должен располагаться не на проходе, чтобы не споткнуться или не зацепиться, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травм.

При необходимости установить электрическую розетку воспользуйтесь услугами профессионального электрика.

Используемые для установки материалы, розетки, провода должны соответствовать местным строительным нормам и правилам и другим действующим нормативным актам.

Во избежание перегрева не закрывайте приток воздуха к электрическому очагу.

Любое обслуживание электрического очага производить только с выключенным питанием и подождите не менее 10 минут, чтобы дать остыть нагревающимся частям прибора, чтобы избежать случайного ожога кожи.

ЗАМЕНА ЛАМП

В очаге используется 12 галогеновых ламп MR16 + C (AC230V 35W). Если яркость в электрическом очаге изменилась, проверьте работу ламп.

Для того чтобы избежать ожогов, пожалуйста подождите пока лампы не остынут.

УПРАВЛЕНИЕ.

на приборе необходимо

Каждый батарейками пластиковый

- I. Панель
- На
1. -



Управлять электрическим очагом можно с панели управления или с помощью пульта дистанционного управления. В пульт вставить батарейки, соблюдая при этом полярность. Пульт поставляется с пластиковым блокиратором в отсеке для предотвращения повреждений и потери энергии. Вытащите блокиратор из отсека.

- управления/пульта дистанционного управления.
панели управления три кнопки, на пульте четыре.
кнопка включения/выключения: когда прибор работает, он горит.
2. - кнопка увеличения пламени.
 3. - кнопка уменьшения пламени.
 4. - кнопка звукового эффекта. Включить и выключить звуковой эффект можно только с пульта. При

первом нажатии звук включается на максимальную громкость. Второе и третье нажатие уменьшают громкость, четвёртое выключает звуковой эффект.

FLAME UP / DOWN: для изменения пламени вверх и вниз. Здесь срабатывает функция памяти, при следующем использовании очаг включается с той настройкой интенсивности пламени как и до выключения.

При прослушивании двух звуков «Dee Dee» при нажатии кнопки «Воспламенение» или «Вниз» означает, что громкость пламени максимальна или минимальна.

Если вы не смогли увидеть пламя после того, как продукт «ВКЛ» в течение 30 секунд, попробуйте нажать «Пламя вверх. Если это не помогло решить проблему, обратитесь к специалисту. Пульт работает на расстоянии 1-5 м от электрического очага.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи*. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи _____

Организация _____

Техническая поддержка: единая сервисная служба: тел.

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия.

(*) Гарантия не распространяется на лампы.

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

**Товар сертифицирован в соответствие с законом "О защите прав потребителей"
Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ
"О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 3 годам с
момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется в строгом
соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.**

Спасибо за покупку!

